

4.1.1 – אביזרי הרמה

4.1.1 – אביזרי הרמה

אביזר הרמה מוגדר כהתקן אשר נועד לשמש לחיבור עומס\מטוסן למתיקן הרמה (מנוף, עגון) ואינו מחובר באופן קבוע לעומס\מטוסן.

EYE BOLT



אוזן מתוברגת

HOOK



אונקל

SHEAVE



גלגלת הכפלה

GUIDE PULLEY



גלגלת כיל

ROPE




חבל

RING



טבעת

WIRE



כבל

WEDGE SOCKETS



יתד, טרייז



לחצנית, טלוריית

TURNBUCKLE



מותקן

CLIP




מחזק

4.1.1 – אביזרי הרמה

CONNECTING LINK

מחבר שרשרת




ROPE SLING



מעקב חבל

WIRE SLING



מעקב כבל

CHAIN SLING



מעקב שרשרת



מעקב רצועה

SWIVEL

סיבליים




SHACKLE

סגירות



SKIP , CRADLE

סל להרמת אדם



TIMBLE

עזקית לב




LIFTING BEAM

קורות הרמה



4.1.1 – אביזרי הרמה

CHAIN



שרשרת

PLATE CLAMP



תופסנית לוחות

BEAM CLAMP



תופסנית קורות